

Gebruikershandleiding

NSC Solution F2





Inhoudsopgave

резопнутну van net begienpaneer	
LED aanduidingen:	
Beschrijving van de druktoetsen:	5
Menu's voor de eindgebruiker :	6
Algemeen hoofdmenu voor de eindgebruiker:	6
BMC selecteren	
Hoofdmenu In/Uitschakelen	7
Alarmteller	7
Toegangscode van de gebruiker wijzigen	7
Diagnose Menu	8
In-/uitschakelen: groepen en afzonderlijke melders	ید ع
In-/litechakelen: OC-uitaangen	c
In-/uitschakelen: Do-uitgangen	c
In // liteshakelen: Reweakte uitgangan	
III-/UIISCHAKEIEH. Dewaakte uitgangen.	
In-/Ultschakelen: Alarmgevers.	10
In-/uitschakelen: Doormeldunit (DM)	10
In-/Uitschakelen: Vertraging	
In-/Uitschakelen: Alle Alarmuitgangen	
Logboek geheugen	11
Melder data	12
Interne modules (PCB's): Overzicht	12
Netwerkgegevens	12
Voorbeeld van voedingsspanningen	13
Voorbeeld van voedingsspanningen	13
Spanningen op bewaakte ingangen. (voorbeeld)	13
Voorbeeld van weergave van softwareversie en serienummer.	13
In-/uitschakelen: Adresseerbare melders.	14
De eerste regel van het LCD-scherm toont de groep waar de melder's zich bevind	len (hier:
groep 5)	
Logboek: "Filteren"	
Logboek : "afdrukken"	14
Tabel met melders	15
Interne Medules (PCPs) : Details	
Weergove von networkdeelnomere	
Medemaeagevene	
Wearsons you Drady had linfo named	
vveergave van Brnow bed./info-paneei	
Weergave van Modbus-deelnemers	18
Details van Netwerkdeelnemers	18
Voorbeeld van melder gegevens : MCP	18
Voorbeeld van meldergegevens: Optische rookmelder	19
Voorbeeld van meldergegevens: Listec warmtesensorkabel SEC15	19
Voorbeeld van meldermodulegegevens	20
Voorbeeld van details van een brandweer informatiepaneel met brandweer-bedier	ningspaneel
Alleen voor Hochiki ESP	20
Alleen voor Apollo Discoverv	2ປ ວາ
Alleen voor Hachiki ESD	
Alleen voor Floorinki en "Eirensinki dierleur	
Alleen voor Apollo Discoverv	



1. Beschrijving van het bedienpaneel Solution F2:

Afbeelding van het brandmeldpaneel "Solution F2":



Groene LED "Controle"

Rode LED "Hoofd alarm"

Rode LED "Intern alarm"

Rode LED "Doormelding geactiveerd"

bevindt.

Geeft aan dat de BMC zich in alarmconditie bevindt. Zie LCD-scherm voor gedetailleerde informatie.

Geeft aan dat de BMC zich in alarmconditie bevindt. Zie LCD-scherm voor gedetailleerde informatie.

Geeft aan dat de BMC de doormeldunit (DM) voor de

De doormeldunit is aangestuurd.

brandweer heeft aangestuurd.

De doormeldunit is NIET aangestuurd.



Rode LED "Brand uitgang geactiveerd"	Geeft aan de de uitgangen geprogrammeerd als brand zijn geactiveerd
Gele LED "Storing"	Geeft aan dat de BMC zich in storingsconditie bevindt. Ten minste één deelnemer, melder, module, ingang, uitgang of systeemonderdeel werkt niet normaal. Zie LCD-scherm voor gedetailleerde informatie.
Gele LED "Functie(s) Uit"	Geeft aan dat ten minste één deelnemer, detector, module, ingang of uitgang gedeactiveerd (uitgeschakeld) is.
Gele LED "Doormeldunit" (DM)	Als deze LED knippert (en de gele LED "Storing" brandt), is de doormelding in storingsconditie. Als deze LED brandt (en de gele LED "Uitgeschakeld" brandt), is de doormelding uitgeschakeld.
Gele LED "Alarmgevers"	Als deze LED knippert (en de gele LED "Storing" brandt), is een van de alarmgeveruitgangen in storingsconditie. Als deze LED brandt (en de gele LED "Uitgeschakeld" brandt), is een van de alarmgeveruitgangen uitgeschakeld.
Gele LED "Systeem"	De BMC zelf is in storingsconditie. De correcte werking van de BMC is niet gegarandeerd Laat de BMC onmiddellijk nakijken door het onderhoudsbedrijf.

Aanduidingen van het LCD-scherm

Het LCD-scherm wat automatisch wordt verlicht in geval van een gebeurtenis. Dat betekent dat bij een alarmmelding, een storingsmelding, een uitschakelmelding of gewoon als een willekeurige druktoets wordt ingedrukt, de verlichting van het LCD-scherm wordt geactiveerd. Het LCD-scherm toont de informatie ofwel op 8 regels met alfanumerieke tekens ofwel op grafische wijze, in de vorm van staaf- of kolomdiagrammen.

Normaliter toont de BMC de status van het paneel in het midden van het LCD-scherm. De actuele status wordt in hoofdletters tegen een donkere achtergrond weergegeven. De volgende meldingen zijn mogelijk

IN BEDRIJF	= Normale conditie
ALARM	= De BMC bevindt zich in alarmconditie
TEST ALARM	= De BMC bevindt zich in testalarmconditie
STORING	= De BMC bevindt zich in storingsconditie
UITSCHAKELING	= 1 of meer componenten zijn uitgeschakeld
ACTIVATIE	= 1 of meer uitgangen zijn geactiveerd

Als de gebruiker naar een van de menu's gaat (door op de druktoets "Prog." te drukken), ziet hij op de onderste regel van het LCD-scherm de functies van de **functietoetsen F1 – F4**. Soms worden alle 4 de toetsen gebruikt, soms slechts één of twee. Dit hangt af van het menu. We beschrijven hier de functietoetsen niet in detail.

NB: gewoonlijk kan men over de volgende standaardfuncties beschikken:

- "F1" = "terug". Hiermee verlaat u het huidige menu en gaat u naar het bovenliggende menu.
- "F4" = "Enter". Hiermee selecteert (of bevestigt) u de functie die (in het LCD-scherm) door middel van een zwarte achtergrond is gemarkeerd.



Beschrijving van de druktoetsen:

Het bedieningspaneel van de BMC "Solution-F1" bevat druktoetsen waar geavanceerde technologie achter verwerkt is. Er zijn geen mechanische druktoetsen of gewone folie-keypads meer. Deze hebben plaatsgemaakt voor drukgevoelige piëzo-elektrische technologie die op een aluminiumplaat is geprint. Deze druktoetsen mogen niet bewerkt worden. Deze technologie is zeer slijtvast en is bestendig tegen EMC-interferenties en schoonmaakmiddelen. Een intelligent circuit detecteert elke druk op een van de druktoetsen en bevestigt dit met een piep.

Hieronder volgt een nadere uitleg van de druktoetsen:

Toets:	Beschrijving:
Prog.	Met deze druktoets verlaat de gebruiker het normaalbedrijf en gaat hij naar het hoofdmenu van de BMC. Zie de gedetailleerde beschrijving in hoofdstuk 2.
ext.	Deze druktoets deactiveert de externe alarmgeveruitgangen (schakelt deze uit) in geval van een alarm. Dit is een tijdelijke status, als er opnieuw een alarm binnenkomt, worden de alarmgevers opnieuw geactiveerd.
int.	 Deze druktoets deactiveert de interne zoemer (schakelt deze uit) in geval van een alarm of storingsmelding. Dit is een tijdelijke status, als er opnieuw een melding binnenkomt, wordt de zoemer opnieuw geactiveerd. In geval van een alarm (als een doormeldvertraging is ingesteld), start de vertragingstijd. Als er geen alarm is en ook geen storing, activeert deze druktoets de LED-test.
	Met deze druktoets reset u de BMC.
S1	Programmeerbare macrotoetsen (S1-S8)
ОК	Gebruik deze druktoets in de menu's om uw invoer regel voor regel te bevestigen.
ESC	Gebruik deze druktoets in de menu's om uw invoer te annuleren.
→	Numeriek toetsenblok met cursorbesturing en scrollfunctie.



2. Menu's voor de eindgebruiker :

De volgende beschrijving bevat alle menu's voor de gebruiker. Als men de druktoets "Prog." Prog. indrukt, wordt het hoofdmenu gestart.

No.	LCD-scherm teksten :	Beschrijving :
01	Hoofdmenu 1. In/Uit schakelen 2. Alarm teller 3. Gebruikerscode 4. Diagnose Terug Installate(ur) Enter Weergave bij een netwerk Hoofdmenu EMC 001 1. In/Uit schakelen 2. Alarm teller 3. Gebruikerscode 4. Diagnose Terug BMC Installate(ur) Enter	 Algemeen hoofdmenu voor de eindgebruiker: Dit menu verschijnt onmiddellijk wanneer men op "Prog." drukt. De functies hebben de volgende betekenissen: In/Uitschakelingen van melders, ingang/uitgangmodules, dag/nachtstand, groepen en algemene uitgangen → Ga naar Menu 02 Aanduiding van de alarmteller,Deze alarmteller kan niet teruggezet worden. Het is een 4- cijferig getal(1 – 9999) → Ga naar Menu 03 Om de gebruikerscode te wijzigen → Ga naar Menu 04 Om naar het diagnosemenu te gaan → Ga naar Menu 05 Met de drukknop "Terug" (F1) komt u bij de normale statusaanduiding van de BMC. De functie "BMC" (F2) is alleen voor brandmeldpanelen beschikbaar die op een netwerk zijn aangesloten. Door op F2 te drukken, verschijnt er een overzicht van alle netwerkapparaten Menu 01.1. De druktoets "Installate(ur)" (F3) mag uitsluitend door het installatiebedrijf worden gebruikt. Deze toets leidt naar de menu's voor service en configuratie. Met de drukknop "Enter" (F4) selecteert (activeert) u de functie die wordt gemarkeerd door een zwarte achtergrond. U kunt de functie ook selecteren via het numerieke toetsenveld.
01.1	Kies actieve deelnemer Nr. 001 : BMC 001 ↓+1 ↑-1 Selectie -> +10 <10 >001 BMC 001 Groep-offset 10000 < 001 BMC 002 Groep-offset 20000 001 001 RMC 003 Groep-offset 00000 003 Terug Alle Selecteren	 BMC selecteren Bij netwerksystemen kunt u hier een netwerkdeelnemer kiezen waar de volgende schakelfunctie voor verricht moet worden. U kunt met de pijltjestoetsen naar een deelnemer scrollen en deze deelnemer vervolgens selecteren door te drukken op "Selecteren" (F4). De volgende in-/uitschakelfunctie wordt dan uitgevoerd voor de geselecteerde deelnemer. Om een gezamenlijke opdracht naar alle netwerkdeelnemer te verzenden, drukt u op "Alle" (F3).



02		Hoofdmenu In/Uitschakelen
	In/Uitschakelen 1. Groepen&Melders 5. Alarmgevers 2. OC uitgangen 6. Doormeldunit 3. Relais 7. Vertraging 4. Bewaakte uitgang 8. Alle alarmuitg. Terug Enter Display on network devices In/Uitschakelen 1. Groepen&Melders 5. Alarmgevers 2. OC uitgangen 6. Doormeldunit 3. Relais 7. Vertraging 4. Bewaakte uitgang 8. Alle alarmuitg. Terug EMC Enter	 In/Uitschakeling van groepen en melders Ga naar Menu 06 In/Uitschakelen van OC uitgangen
03	Alarmteller BMC - Alarm : 0025 Testalarm : 0011 Netwerk - Alarm : 0033 Testalarm : 0017 Terug	Alarmteller Deze alarmteller kan niet teruggezet worden. Het is een 4-cijferig getal (1 – 9999). Testalarmen (bij onderhoud) worden weergegeven door een afzonderlijke teller. De onderste twee rijen worden alleen in netwerksystemen weergegeven. Hier worden de alarmen en testalarmen van overige deelnemers in het netwerk geteld.
04	Gebruiker Oude toegangscode : 0000 Nieuwe toegangscode : 1234 Terug	Toegangscode van de gebruiker wijzigen Eerst moet u de oude toegangscode ingeven, vervolgens moet u twee maal de nieuwe toegangscode ingeven. Bevestig iedere regel met "OK". <u>Voorbeeld links: Oude toegangscode 0000 wordt</u> vervangen door nieuwe toegangscode 1234.



05	Diagnose	Diagnose Menu
	 Logboek 5. Spanningen Melder data 6. Bewaakte uitgangen Interne Modules7. Bewaakte ingangen Netwerk 8. BMC data Terug Enter	 Weergave van het Logboek het meest recente bericht wordt als eerste weergegeven → Ga naar Menu <u>14</u> Om de groepen en meldergegevens te analyseren. Een overzicht van alle groepen met melders worden weergegeven.
06	Groepen en melders. Status Vanaf groep : 5 Geprogrammeerde groeptekst Tot groep : Terug Aan Uit Melder	 In-/uitschakelen: groepen en afzonderlijke melders. U kunt één groep of meerdere groepen tegelijk uitschakelen. Hiervoor gebruikt u de functie "vanaf tot ". Toets het groepnummers in (numeriek toetsenveld) en bevestig met "OK". "Status" houdt in: de actuele status van de groep (bijv. normaal, alarm, storing). Om de groep uit te schakelen, drukt u op "Uit" (F3). Om de groep in te schakelen, drukt u op "Uit" (F3). Om de groep in te schakelen, drukt u op "Aan" (F2). Als slechts één groep in- of uitgeschakeld hoeft te worden, kunt u de regel "tot groep" overslaan en meteen op F2/F3 (Aan/Uit) drukken. Als afzonderlijke melders in- of uitgeschakeld moeten worden, drukt u op "Melder" (F4) na bevestiging van de groep (gebruik in deze situatie niet F2/F3 (Aan/Uit)) → Ga naar Menu 22



07	IN/IIitschakelen	In-/Uitschakelen: OC-uitgangen
	Vanaf OC uitgang : 001 in rust Tot OC uitgang : ↓+1 ↑-1 Selecteren -> +10 <10 >001 OC Uitgang :001 Moederbord 002 OC Uitgang :002 Moederbord 003 OC Uitgang :003 Moederbord	Hier kan men de 16 OC-uitgangen op het moederbord van de BMC en ook de OC-uitgangen op de meldermodule(s) in- en uitschakelen. De uitgangen bevinden zich:
	Terug Aan Uit Enter	De uitgangen worden zo weergegeven : Uitgang 01 – 16: OC-uitgangen op moederbord Uitgang 17 – 24: OC-uitgangen op 1e Meldermodule Uitgang 25 – 32: OC-uitgangen op 2e Meldermodule Etc
		 Om de uitgangen in en uit te schakelen, kunt u kiezen uit twee mogelijkheden: a) Toets het nummer van de uitgang in via het numerieke toetsenveld. Bevestig met "OK". b) Selecteer de uitgangen met de pijltjestoetsen ↓ en↑ (1 regel omhoog resp. 1 regel omlaag) of de pijltjestoetsen → en ← (10 regels omlaag resp. 10 regels omhoog) en bevestig de selecteren met "Enter" (F4) of "OK".
		De actuele "status" van de uitgang (bijv. in rust of geactiveerd) wordt achter het nummer weergegeven.
		Na het selecteren van de uitgang(en) moet u ze schakelen door op F3 ("Uit") of F2 ("Aan") te drukken.
08	In/Uitschakelen Vanaf Relais : 001 in rust tot Relais : 1 1+1 1-1 Selecteren -> +10 <10 >001 Relais : 002 Moederbord 003 Relais : 003 Moederbord .Terug Aan Uit Enter	 In-/uitschakelen: Relais Hier kan men de 4 interne relais op het moederbord van de BMC in- en uitschakelen. Om de relais in en uit te schakelen, kunt u kiezen uit twee mogelijkheden: a) Toets het nummer van het relais in via het numerieke toetsenveld. Bevestig met "OK".Gebruik hiervoor de regels "vanaf Relais tot Relais" b) Selecteer de Relais met de pijltjestoetsen ↓ en↑ (1 regel omhoog resp. 1 regel omlaag) of de pijltjestoetsen → en ← (10 regels omlaag resp. 10 regels omhoog) en bevestig de selecteren met "Enter" (F4) of "OK". De actuele "status" van de relais (bijv. "In rust" of "geactiveerd") wordt achter het nummer weergegeven. Na het selecteren van het relais c.q. de relais, kunt u de status wijzigen door op F3 ("Uit") of F2 ("Aan") te drukken"(blokkeren, deblokkeren)



09	In/Uitschakelen Vanaf bewaakte uitgang : 001 in rust Tot bewaakte uitgang : ↓+1 ↑-1 Selectie -> +10 <10 >001 Bewaakte uitgang : 001 Moederbord 002 Bewaakte uitgang : 002 Moederbord 003 Bewaakte uitgang : 003 Moederbord Terug Aan Uit Enter	 In-/Uitschakelen: Bewaakte uitgangen. Hier kan men de bewaakte uitgangen op het moederbord van de BMC in- en uitschakelen. Om de uitgangen in en uit te schakelen, kunt u kiezen uit twee mogelijkheden: a) Toets het nummer van de uitgang in via het numerieke toetsenveld. Bevestig met "OK". b) Selecteer de uitgangen met de pijltjestoetsen ↓ en↑ (1 regel omhoog resp. 1 regel omlaag) of de pijltjestoetsen → en ← (10 regels omlaag resp. 10 regels omhoog) en bevestig de selecteren met "Enter" (F4) of "OK". De actuele "status" van de uitgang (bijv. In rust, storing of geactiveerd) wordt achter het nummer weergegeven.
		wijzigen door op F3 ("Uit") of F2 ("Aan") te drukken".
10	In/Uitschakelen 1. Groepen&melders 5. Alarmgevers 2. OC uitgangen 6. Doormeldunit 3. Relais 7. Vertraging 4. Bewaakte uitgang 8. Alle Alarm uitg. Terug Aan Uit Enter	 In-/Uitschakelen: Alarmgevers. Na het selecteren van deze functie in het hoofdmenu In-/uitschakelen, ziet u op de onderste regel van het LCD-scherm "Uit" (F3) of "Aan" (F2) staan. Door op F3 te drukken, worden alle alarmgevers blijvend uitgeschakeld. Let op: Via de functie (F3) worden alle alarmgevers blijvend uitgeschakeld. Als er een ander alarm binnenkomt, worden de alarmgevers niet opnieuw geactiveerd, totdat ze weer ingeschakeld worden.
11	In/Uitschakelen 1. Groepen&melders 5. Alarmgevers 2. OC uitgangen 6. Doormeldunit 3. Relais 7. Vertraging 4. Bewaakte uitgang 8. Alle Alarm uitg. Terug Aan Uit Enter	In-/uitschakelen: Doormeldunit (DM) Na het selecteren van deze functie in het hoofdmenu In-/uitschakelen, ziet u op de onderste regel van het LCD-scherm "Uit" (F3) of "Aan" (F2) staan. Door op F3 "Uit" te drukken, wordt de doormeldunit blijvend uitgeschakeld. De actuele status van de doormelding wordt tevens aangegeven door de gele LED "Hoofdalarm" op het bedieningspaneel.



In/Uitschakelen 1. Groepen&melders 5. Alarmgevers 2. OC uitgangen 6. Doormeldunit 3. Relais 7. Vertraging 4. Bewaakte uitgang 8. Alle Alarm uitg. Terug Aan	 In-/Uitschakelen: Vertraging Hier kan men de vertraging van de doormeldunit van de BMC in- en uitschakelen. Na het selecteren van deze functie ziet u op de onderste regel van het LCD-scherm "Uit" (F3) of "Aan" (F2) staan. "Aan" betekent dat de vertraging is geactiveerd (Dagstand).
	De actuele status van de vertraging wordt tevens aangegeven door de groene LEDs (Vertraging-In of Vertraging-Uit) op het bedieningspaneel. Wanneer de vertraging geactiveerd is, staat er een extra aanduiding in het LCD-scherm ("Vertraging geactiveerd").
	Let op: Inschakeling van de vertraging van de doormeldunit is slechts mogelijk als "Vertragingstijd" en "Verkenningstijd" in de menu's "Alarmconfig(uratie). → Vertraging" ingesteld zijn.
	Dit mag uitsluitend door het erkend onderhoudsbedrijf worden uitgevoerd. (Menu 66) Hier dient een schriftelijke verklaring voor aanwezig te zijn van de Bevoegde Autoriteit
In/Uitschakelen 1. Groepen&melders 5. Alarmgevers 2. OC uitgangen 6. Doormeldunit 3. Relais 7. Vertraging 4. Bewaakte uitgang 8. Alle Alarm uitg. Terug Uit	 In-/Uitschakelen: Alle Alarmuitgangen Deze functie blokkeert in geval van een alarm alle alarmuitgangen die op "ja" zijn ingesteld. (Zie hoofdstuk 3, Installatie menu's, menu 32, item 6. "Sturingen configuratie"). De → Selectie 2,3 en 4, "Werken als alarmuitgang". Na het selecteren van deze functie ziet u op de onderste regel van het LCD-scherm "Uit" (F3) of "Aan" (F2) staan. Let op: Via de functie (F3) worden alle alarmuitgangen (ingeval van een alarm) niet gestuurd. Als er een alarm
	binnenkomt, wordt geen enkele uitgang geactiveerd.
Logboek Melding 0001 van 0391 Storing (3.Bew.Relais BMC) 001 draadbreuk 08-07-2011 18:25:22 Terug Filter Print	Logboek geheugen De laatste (meest recente) melding wordt als eerste getoond in het bovenste gebied van het LCD-scherm. Op de voorlaatste regel van het LCD-scherm staan datum en tijdstip van de melding. Dit is het tijdstip waarop de gebeurtenis plaatsvond. Met de pijltjestoetsen kunt u omhoog en omlaag scrollen door de meldingen: ↓ en ↑ : 1 regel omhoog of1 regel omlaag → en ← : 10 regels omlaag of 10 regels omhoog Door opF2 ("Filter") te drukken → Ga naar Menu 23 Door opF3 ("printen") te drukken → Ga naar Menu 24
	In/Uitschakelen 1. Groepenāmelders 5. Alarmgevers 2. OC uitgangen 6. Doormeldunit 3. Relais 7. Vertraging 4. Bewaakte uitgang 8. Alle Alarm uitg. Terug Aan In/Uitschakelen 1. Groepenāmelders 5. Alarmgevers 2. OC uitgangen 6. Doormeldunit 3. Relais 7. Vertraging 4. Bewaakte uitgang 8. Alle Alarm uitg. Terug Uit Logboek Melding 0001 van 0391 Storing (3.Bew.Relais BMC) 001 draadbreuk 08-07-2011 18:25:22 Terug Filter Print



15	Zene l enistica	1	Melder data
	> 0001 010 0002 010 0003 011 0004 003	010 010 107 127	Hier worden de groepen met ten minste één melder, regel voor regel weergegeven (linkerkolom).
	0005 010 0006 021 terug Segment	010 117 Details	De middenkolom toont het aantal melders dat tijdens de laatste scan (van de melderring) werd gevonden.
	Segment existing > 01 024 02 031 03 068 04 044 1 1 1 2 2 2 03 068 04 044 1 1 1 1	Current 008,4mA 010,9mA 023,8mA 015,4mA Details	De rechterkolom "Config(uratie)" toont het aantal melders dat is geconfigureerd d.m.v. programmeersoftware of door handmatige programmering via het bedieningspaneel. In het algemeen zijn de getallen in de midden- en rechterkolom identiek. (ideale situatie) Door op F3 "Segment" te drukken, verschijnt in het display een overzicht van segmenten met het aantal verbonden deelnemers en de stroom op elk segment. Selecteer met de pijltjestoetsen de groep/het segment dat nader onderzocht moet worden. Druk vervolgens op
			\rightarrow Ga naar Menu <u>25</u>
16	Internal Modules		Interne modules (PCB's): Overzicht
	<pre>1. Loop card HOCHIKI ESP 2. Loop card Apollo XP 3. Conventioneel detector 4. Input-/output module terug Cursor key "i" show more 5. Network interface card 6. Modem 7. RS485 deelnemer 8. Modbus deelnemer</pre>	: 01 : 00 module: 00 : 00 Details : : : 00 : 00 : 00 : 00	 Hier worden alle mogelijke types interne modules (PCB's) weergegeven en daar achter ziet u hoeveel modules er inde BMC zijn geïnstalleerd (hier: slechts 1 meldermodule voor Hochiki detectoren) De volgende moduletypes zijn mogelijk (afhankelijk van de softwareversie): Meldermodule Hochiki ESP detectoren Meldermodule Apollo XP95/Discovery detectoren Conventionele melder module Ingang/Uitgang module ARCNET netwerk kaart Telefoonmodem voor softwareconfiguratie RS485 kaart (LCD repeater paneel) Modbus kaart (Listec SCU800) Selecteer met de pijltjestoetsen de module die nader onderzocht moet worden. Druk vervolgens op"Details" (F4) Ga naar Menu <u>26</u>
1/	ID- Type Groep offs >001 FCP 001 01000 002 FCP 002 02000 003 RCP 001 00000 004 FCP 000 00000 005 FCP 000 00000 006 FCP 000 00000 terug	et Mode Day *< Night Night Night Night Details	Netwerkgegevens Hier ziet u een overzicht van alle netwerkdeelnemers. Het volgnummer correspondeert met het geconfigureerde netwerk-id nr. In het kolom Type worden deelnemertype en nummer weergegeven. Het volgende kolom toont het geconfigureerde Groep offset nr. Voor elke deelnemer. Dit groep offset nr. Wordt in geval van een melding van melders/groepen toegevoegd aan het oorspronkelijke groepsnummer(als het weergavesysteem van het netwerk is ingesteld op groep offset). De stand (dag of nacht) geeft aan bij welke deelnemers de vertraging voor de doormelding al dan niet actief is. Met de pijltjestoetsen kunt u door de lijst met netwerkdeelnemers scrollen. De *< geeft de deelnemer aan waar u op dat moment mee werkt.druk op "details" (F4) voor nadere informatie over de geselecteerde deelnemer → Ga naar Menu <u>27</u>



1	Q	

18	Spanningen	Voorbeeld van voedingsspanningen
	Voedingsspanning: 28,15 VLaadspanning Accu's: 27,72 VAccuspanning: 27,57 VAard fout voltage: 1,57 VRTC battery: 3,07 V	De laadspanning voor de accu's moet tussen 27,3V en 27,8V (20°C) liggen. Dit zal gecontroleerd moeten worden met een voltage meter.
	terug Details	Achter de aardfoutspanning staat een teller die het aantal metingen boven de drempelwaarde telt. Na 10 opeenvolgende onjuiste metingen verschijnt een storingsmelding.
		De RTC-batterij moet worden vervangen als de spanning beneden de 2,1V daalt. (processorbatterij) Verlaat het menu door op F1 ("terug"). Te drukken
19	Power outputs	Voorbeeld van voedingsspanningen
	Voedingsspanning : 28,15v Laadspanning : 27,72v Accuspanning : 27,57v Aardfoutspanning : 1,57 v (00) RTC-Batterij : 3,07 v	(voorbeeld)
		Verlaat het menu door op F1 ("terug"). Te drukken
	terug	
	Route 01-4 -> 05-6 -> 19	
20	Bewaakte ingangen	Spanningen op bewaakte ingangen. (voorbeeld)
	> 01. Ingang 01 : 02,97V	
	02. Ingang 02 : 02,960 03. Ingang 03 : 03,03V	Hier worden onder anderen de ingangsspanningen
	04. Ingang 04 : 03,05V 05. Ingang 05 : 02,98V	weergegeven van de 8 OC-ingangen die bewaakt kunnen worden als men gebruik maakt van pulldown-
	06. Ingang 06 : 02,96V	weerstanden (zie schema's van het installatiebedrijf).
	terug	Verlaat het menu door op F1 ("Terug") te drukken.
21	BMC data	Voorbeeld van weergave van
	Softwareversie S040A12.00 Serienummer 2909/0067	softwareversie en serienummer.
	20110.14Muller 2009/0007	
	Terug	Verlaat het menu door op F1 ("Terug") te drukken.



22	Groop 0005 Status	In-/uitschakelen: Adresseerbare melders
	Groep 0005 Status	De eerste regel van het I CD-scherm toont de groep
	Vanaf melder : 1 in rust evt. individuele meldertekst	waar de melder's zich bevinden (hier: groep 5)
	tot melder : 3 in rust	
	evt. individuele meldertekst	Het is mogelijk slechts 1 melder maar ook meerdere melders uit te schakelen. Typ het meldernummer in
	Terug aan uit	en bevestig met "OK ".
		"Status" houdt in: de actuele status van de melder
		(bijv. Rust,alarm,storing). Als er een individuele meldertekst is ingesteld, wordt deze tekst meteen
		onder de melderregel weergegeven.
		One with the each electron structure on the idit (FO) are service to
		schakelen, drukt u op "aan" (F3) en om in te
		Als er maar 1 melder geschakeld hoeft te worden,
		kan men de regel "tot melder" overslaan en meteen
23	Filter	Logboek: "Filteren"
	1. Alarm x 5. uit -	De BMC slaat alle meldingen op in het loggeheugen.
	2. vooralarm x 6. Activering -	Met deze filterfuncties kan men 1 bepaald soort
	4. storing -	melding weergeven in het LCD-scherm (bijv. Alleen
	terua aan	de alarm meldingen). Er zijn 6 verschillende soorten meldingen die in het
		LCD-scherm weergegeven kunnen worden. Als een
		melding is gemarkeerd "x" wordt deze melding
		weergegeven. U kunt van "x" naar "-" overschakelen met drukknop
		F3 (uit),en van"-" naar "x" met drukknop F2 (aan).
		Het voorbeeld links toont alleen de alarm- en
		vooralarmen; alle andere soorten meldingen zijn
		verborgen
24	Logboek	Logboek : "afdrukken"
	Vanaf molding	Typ het nummer van de meldingen in en bevestig
	vanat metating .	iedere regel met "OK" De laatste (jongste) melding is melding NR 1 en de oudste is melding NR 1034
	Tot melding :	Druk na het selecteren van de meldingen op F4
	Terua	("printen") om af te drukken. Het afdrukken vindt plaats vin de interface die is
	Terug princen	geselecteerd in menu -> 37-3 "instellingen 2"
		"interfaces".



25	Groep 0003 Melder. 002/010	Tabel met melders
	<pre>No. Type Seg. Adr. Status 001 zone mod. CHQ_MZ 01:0 001 in rust >002 opt. det. CHQ_AB 01:0 002 in rust 003 Ion. det. AIE_E 01:0 003 in rust 004 multisen. ALG_E 01:0 004 in rust 005 beat det_CHO_Z_101:0 005 in rust</pre>	De eerste regel van het LCD-scherm toont de groep en het melder nummer dat is gemarkeerd met ">" in het linkerkolom. In dit voorbeeld, Groep 0003 melder 002 van in total 10 melders in deze groep .
	 o: Dit is het simbool voor een ring. -: Dit is het simbool voor een steek-leiding. 	De tweede kolom toont all geconfigureerde melders van deze groep op type (afgekort), ongeacht of ze wel of niet zijn aangesloten op het panel. Als u alleen de aangesloten melders van deze groep wilt zien, druk dan op "bestaand" (F2) . In dit geval verandert de onderste regel en verschijnt "config." (ureren) boven F2 . Bovendien verandert het aantal melders in regel 1, als er een verschil is tussende verbonden en de geconfigureerde melders ven deze groep. Druk nogmaals op F2 om alle geconfigureerde melders opnieuw weer tegeven. Per regel wordt 1 melder weergegeven. De tweede (grijze) regel heft de volgende betekenis : NR. :Meldernummer binnen de weergegeven groep. Type :Soort melder bijv. Optisch,MCP,etc. deze informatie wordt automatisch door de melders naar de BMC verzonden.
		De betekenissen van de afkortingen zijn :
		opt. det. ALG-ENOptical smoke detectorIon. det. AIE-EIonisation smoke detect.Heat det. ATG-EHeat detectorMultisen. ACA-EMultisensorMultisen. ACB-EMultisensor HeatMCP HCP-EManual Call PointSounder YBO-BSBase SounderSounder CHQ-WS2Wall SounderSounderm. CHQ-DSCSounder output moduleInp.mod. CHQ_DIMInput module
		Zone mod.CHQ_Z Conventional module Inp/Outp. CHQ_MRC Input-/output module Inp/Outp. CHQ_DRC Input-/output module Inp/Outp. CHQ_FIO Input-/output module Strobe CHQ-AB Addressable strobe Remote CHQ-ARI Addressable remote
		Ad. Sock. YCA_3H2Addressable baseAd. Sock. YCA_5H2Addressable baseInp/outp. CHQ-POMcurrent controlled outputInp/outp. YBO-POMcurrent controlled outputCHQ-FIO-NTPSU monitoringCHQ-SIMInput moduleCHQ-PCMStratos ASD System
		2. Apollo Discovery/XP95/Xplorer
		opt. det. DISCOV.Optical smoke detectorIon. det. DISCOV.Ionisation smoke detect.CO detect.DISCOV.Co detectorHeat det. DISCOV.Heat detector



Multisen. DISCOV.	Multisensor
MCP DISCOV.	Manual Call Point
Sounder/Beacon	Sounder/Flash
DISCOV.	
Voicesounder	Voice Sounder
DISCOV.	Vaine Sounder/Elech
	voice Sounder/Flash
ont dot XR05	Optical smoke detector
lon Det XP95	Ionisation smoke detect
Heat det XP95	Heat detector
H Thermo XP95	Heat detector high
	temperatur
Multisen, XP95	Multisensor
MCP XP95	Manual Call Point
Sounderm. XP95	Sounder output module
Inp.mod. XP95	Input module
Zone mod. XP95	Conventional module
Inp/Outp. XP95	Input-/output module
Flame det. XP95	Flame detector
Beam XP95	Beam detector
Ref.Beam XP95	Beam detector with
	reflector
opt. det. XPlorer	Optical smoke detector
Heat det. XPlorer	Heat detector
H. Merno. APiorer	Heat detector high
Soundor S00	Soundor output modulo
	Input-/output module
Ion, S90	Ionisation smoke detect.
Zone S90	Conventional module
Opt. S90	Optical smoke detector
Thermo S90	Heat detector
MCP S90	Manual Call Point
Seg. : Segment = g maximaal 25 uitgangsmoo 126 Apollo n segmenten z ingedeeld vo	gebied met adressen met 54 Hochiki melders, modules / dule alarmgever en maximaal nelders, modules.de zijn op de meldermodules olgens deze lijst :
 Loop card 	1 : Segment 1 and 2
 Loop card 	2 : Segment 3 and 4
 Loop card 	3 : Segment 5 and 6
 Loop card 	4 : Segment 7 and 8
 Loop card 	5 : Segment 9 and 10
Loop card	6: Segment 11 and 12
 Loop card 	7: Segment 13 and 14
Loop card	8: Segment 15 and 16
 Loop card 	9: Segment 17 and 18
Adr.: Melderadres	(fysiek adres dat in de melder
is opgeslage	en.
Status : Actuele stat	us van de melder (bijv. In
rust,alarm,si	loning,uitgescnakeid)
Via F4 ("Details") is he	t mogelijk meer details van de
melders weer te deven.	zoals analoge
waarden,vervuiling,ing	angsbits,enzovoorts.
→ Ga naar Menu $\frac{27}{-}$ vo → Ga naar Menu $\frac{28}{-}$ vo	oor handbrandmelders oor optische rookmelders



26	Trtowne Medules 01/00	Interne Modules (PCBs) : Details
	<pre>>>01 meldermodule HOCHIKI ESP 02 Conventionele meldermodule 03 - 04 - 05 - 06 -</pre>	De BMC geeft de fysiek geinstalleerde interne modules(PCB's) weer, tezamen met hun adressen (1- 9). Dit zijn de adressen van de DIL-switches op de modules.
	Terug Details	Selecteer met de pijltjestoetsen de module die nader onderzocht moet worden en druk op F4 ("Details") → ga naar Menu 29
26.2	Arcnet 1 Arcnet 2	Weergave van netwerkdeelnemers
	Station ID : 001 001 Volgend ID : 002 002 ontvangen : 0K 0K Token gezien : 0K 0K Verzenden : 0K 0K Teller hercofig. : 000 000 Terug	 De geinstalleerde netwerkdeelnemers worden weergegeven met de volgende informatie: Station ID (1-255) is het netwerknummer van het apparaat (apparaatnummer dat is ingesteld in de netwerkconfiguratie Menu <u>81</u>). Volgend ID (1-255) is het nummer van het apparaat waar het token(teken) aan doorgegeven wordt. Ontvangen (OK or F) geeft aan of de netwerkkaart ,gegevens van een ander apparaat ontvangt. Token gezien (OK or F) geeft aan of de netwerkkaart het teken heft gezien, ook al neemt hij niet deel aan de netwerkcommunicatie. Verzenden (OK or F) toont verzendactiviteit van de driver. Teller herconfig(ureren). Telt hoe vaak deze kaart een herconfiguratie van het netwerk geinitieerd heeft. Vergelijking van deze teller met andere apparaten geeft informatie over een beschadigde netwerkcomponent.
26.3	Modem Call accept off	Modemgegevens
	56000 P2109-V90 INSYS SmartSCM FD RCV56DPF-PLL L8	Als een telefoonmodem is geinstalleerd op het moederbord,geeft dit menu de volgende informatie weer:
	Terua Details	Regel 2: Product code
		Regel 4: Modem versie
		Regel 5: Landcode (FD=Europa) Regel 6: Versie van "Data pump"
		In regel 7 wordt de actuele modemstatus weergegeven. De modem accepteert alleen een binnenkomende oproep als "oproep automatisch accepteren"is geactiveerd in het installatiemenu \rightarrow (Menu <u>80</u>).
26.4	Interne Modules 01/63	Weergave van Brndw bed./info-paneel
	<pre>>01 Brndw panel met LCD-scherm A B 02 LCD nevenpaneel A 03 LCD nevenpaneel A 04 led tableau A B 05 - 06 - terug Details</pre>	Er kunnen verschillende protocollen worden ingesteld voor elke seriele interface van de BMC (zie menu13). Bij alle interfaces die zijn ingesteld op "BRP-protocol" worden de verbonden deelnemers gescand. Het adresbereik voor deze deelnemers is1-63. De deelnemertypes worden als tekst weergegeven.
		De volgende deelnemers zijn beschikbaar. ≻ Led tableau



		 > Brandweerpaneel > LCD nevenpaneel > PC-beheersysteem Via de letters "A" en "B" wordt gesignaleerd via welke kanalen een deelnemer verbonden is. Voor nadere informatie drukt u op "Details" (F4) → Ga naar menu 29.1
26.5	Modbus deelnemers 01/63 >01 LISTEC SCU A B 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - Terug Details	Weergave van Modbus-deelnemers Er kunnen verschillende protocollen worden ingesteld voor elke seriele interface van de BMC (zie menu 113). Bij alle interfaces die zijn ingesteld op 'modbus-protocol" worden de verbonden deelnemers gescand. Het adresbereik voor deze deelnemer types worden als tekst weergegeven. De volgende deelnemers zijn beschikbaar: > LISTEC SCU Het adres van een SCU800 wordt ingesteld door de configuratiesoftware "listterm". Adressen van 1-8 zijn mogelijk. Intern behandelt de BMC elke SCU800 als een meldermodule. Elke kabelsectie vertegenwoordigt 1 segment. Maximaal 99 sensoren zijn mogenlijk in elke sectie. De sensoren kunnen voor elke groep geconfigureerd worden.
27	Netwerk ID 002 RCP 001 ID-1 :002 ID-2 :002 Melding :0951 Vanaf melding :0951 Timeout 000 Terug	Details van Netwerkdeelnemers De ID's van geinstalleerde netwerk-modules worden weergegeven en bovendien kunt u zien of er nog meldingen gereed staan voor verzending naar deze deelnemer. Als de teller achter "melding" verschilt van de teller achter "vanaf melding" zijn niet alle berichten overgebracht naar de deelnemer.
28	0001/001 MCP CHQ-CP Weergave meldertekst 1 2 3 4 5 6 7 8 Ingangen 0 uitgangen 0 Storing : Melder niet aanwezig Terug	 Voorbeeld van melder gegevens : MCP De ingangsbits geven de status van het alarmcontact van de MCP weer of – in geval van ingangsmodules – de status van de ingangsbits van de module (hoog/laag). De uitgangsbits geven – in geval van uitgangsmodules- aan welke uitgangen actief zijn of zich in storing bevinden. De volgende statussen zijn mogelijk: 0 = niet actief 1 = actief x = reset = open circuit S = kortsluiting U = niet gedefinieerd De voorlaatste regel toont aanvullende storingsinformatie als de detector/module niet in normale conditie is (hier: storing omdat detector ontbreekt). Verlaat het menu door op F1 ("Terug") te drukken.



28.1	Hochiki ESP			Voorbeeld van meldergegevens: Optische rookmelder
	0002/001 opt. det. ALG-E			De PMC geeft de estuele weerden ven de melder
	Weergave meldertekst			weer als horizontale balkgrafieken. De betekenissen
	Analoog		0,8%/m	 Apaloog (waarde gemeten in melderkamer)
	Alarm		2,/%/m 3,4%/m	 vooralarmdrempel
		Calib	Dotaile	Alarmdrempel
	TELUG	CallD.	Decaris	De percentages rechts hebben betrekking op de halkgrafieken
				de vooralarm/alarm drempel hangen af van:
				a) De meldergevoeligheid,die bijgesteld kan worden
				b) De modus, als de melder een multisensory is
				De druktoets "Details" (F4) toont het resultaat van de
				laatste kalibratie van de melder \rightarrow Ga naar A fb. <u>30</u> .
				Alleen voor Apollo Door op "Compens."ation (F3) te drukken kan een automatische rookmelder (optisch,multisensor) handmatig worden bijgesteld. Dit dient men te doen als een vervuilde melder wordt vervangen door een nieuw exemplaar. Door de melder te compenseren, wordt de driftwaarde (discoveru) of de alarmdrempel (XP95 XPlorer)
	0002/001 opt. det. XP95			
	weergave meidertekst			
	Analoog	I	025	Zonder handmatige compensatie corrigeert de
	Alarm		055	BMC deze warden automatisch, maar dit process
		-		
	Terug	Compens.	Details	Via de drukknop "Details" (F4) krijgt u meer
				informatie over Apollo Discovery detectors → Ga naar afb. <u>30</u> .

28.2	Listec sensor kabel SEC15			Voorbeeld van meldergegevens: Listec
	0002/001	LISTEC SEC15		warmtesensorkabel SEC15
	Weergave melde. actuele tempera referentie temp	rtekst atuur peratuur	022,6°C 022,6°C	De BMC geeft de actuele waarden van de melder weer als horizontale balkgrafieken. De betekenissen van de balken zijn : • actuele temperatuur • referentie temperatuur
	Terug			
				de referentietemperatuur volgt de actuele temperatuur met tijdvertraging. De drempelwaarden voor vooralarm,alarm en het maximaal-/differentiaalgedrag worden geconfigureerd in de SCU800. om de instellingen te kunnen wijzigen,heft u de configuratiesoftware ''listterm'' nodig.



29	Melder module HOCHIKI ESP	Voorbeeld van meldermodulegegevens
	Software version: S060A03.09Status: OKNumber of spurs: 2/4Number of loops: Loop 1, Loop 2	Het display geeft aan dat deze module 2 ringen of 4 steken heeft.
	Terug	
29.1	Info.paneel met brndw bed. paneel Software versie : S150A01.03 24V 1 : OK 24V 2 : Fault BWP : OK Checksum : OK Opnieuw opstarten : OK Terug	Voorbeeld van details van een brandweer informatiepaneel met brandweer- bedieningspaneel In geval van een storing in een RS485- deelnemer geeft dit menu een mogelijke oorzaak van de storing. In dit voorbeeld ontbreekt de 24Vvoedingsspanning op ingang 2 van het brndw bed.paneel.
30	Alleen voor Hochiki ESP 0002/001 opt. det. ALG-E 029 094 156 232 1 1 1 1 Zeropoint Firepoint	Alleen voor Hochiki ESP Voorbeeld van "Zeropoint" en "Firepoint" display Zeropoint = analoge waarden
	61 190 terug	Firepoint = test alarm drempel (139-246 bepaald door melder type)
	0002/001 Multisen ALG-E 029 094 156 232 L L L L L Zeropoint Firepoint 61 190 terug 0002/001 Ion det. ACA-E	Uit deze twee waarden zal de werkelijke rookdichtheid en de alarmdrempels worden berekend. (s. picture 28). Door de melder en de rookdichtheid te kalibreren zullen deze op 0 worden gezet en wordt de alarmdrempel opnieuw bepaald. De zeropoint vertegenwoordigd de vervuiling van de melder. In de balkgrafieken links geeft het limiet en standaard
	008 110 138 246 Zeropoint Firepoint 61 190	waarden voor verschillende melder aan. Een vervuilings storing wordt automatisch gegenereerd door de volgende rookdichtheid.
	terug	opt. det. ALG-E +- 1,1 %/m Multisen ALG-E +- 1,1 %/m Ion det. ACA-E +- 0,17%/m
	Alleen voor Apollo Discovery	Alleen voor Apollo Discovery
	0002/001 opt. det. DISCOV. Productiedatum : 09/11 vervuiling : 16 Gevoeligheid : 3 Laatste revisie : - Melderled knippert bij polling. : 0 Terug	De Apollo "discovery" serie heeft de mogenlijkheid gegevens op te slaan in het flashgeheugen van de melder zelf. Deze gegevens blijven in het geheugen, ook al wordt de melder uit de voet verwijderd. Het lezen en verzenden van de gegevens duurt ongeveer 1-2 seconden. U heeft dus geen korte vertraging voordat de eerste waarde wordt weergegeven.



		 De volgende gegevens zijn beschikbaar: productiedatum van de melder in format MM/JJ vervuiling in het bereik 0-31. 16= schone-luchtwaarde. <=3 en 31 = vervuilingsstoring 0 = storing met analoge waarde 4 Gevoeligheid 1-5(zie afb. 111) Datum van laatste revisie in format MM/JJ.als er nog geen revisie-melding is geactiveerd voor deze melder, wordt een "-" weergegeven. Detector-led bij polling 1 = led knipperd als de melder gepold wordt. 0 = led is uit als detector gepold wordt Deze functie kan worden ingesteld met systeemparameter 8.
--	--	--